

Verkleidung Regenwasser-Container

Anleitung zur Montage mit 2 Personen

Gestelltes Material

- 1 Container, 1.000 Liter Fassungsvermögen
- 2 hölzerne Paletten, je 100 x 120 cm
- 1 Plane zur umlaufenden Verkleidung, 450 x 140 cm, ausgerüstet mit Klett-/Flaschstreifen
- 1 hölzerner Abdeckrahmen, 100 x 120 cm, mit Plane

- 4 Kabelbinder, 20 Spenglerschrauben (PZ2)
- 2 Schlauchschellen (für den Anschluss)

Benötigtes Material/Werkzeug

- Cuttermesser zum Einkürzen der Kabelbinder und Ausschneiden eines Anschlusslochs
- Akkuschrauber mit Bit für Spenglerschrauben (PZ2)

① Vorbereitungen

Zur Anbringung der seitlichen **Verkleidung** sollte der noch leere Container auf den zwei bündig (!) gestapelten Holzpaletten, zunächst mit etwas Abstand zum endgültigen Standort, frei auf dem Boden stehen. Beachten Sie die Lage der Containerseite mit der Ablassöffnung! Wählen Sie für die Verkleidungsarbeit einen trockenen und sauberen Platz. Bereiten Sie auch alle Arbeiten für den **Anschluss am Fallrohr** vor. Je nach Standort muss vorab der Anschluss für den Regensammler seitlich am Fass gebohrt und angeschlossen werden. Beachten Sie hierzu die bei Auslieferung beigefügte Einbauanleitung.

② Fixierung des Deckelrahmens

Die Deckelplane ist bereits auf dem Rahmen befestigt. Fixieren Sie den Holzrahmen mit den vier Kabelbindern an jeder Seite am oberen Metallrahmen des Containers. Nutzen Sie hierfür die vorgebohrten Löcher im Rahmen. Da die Folie 4 cm überlappend zugeschnitten ist, schließt diese an allen Seiten bis zum unteren Ende des Rahmens ab.

③ Fixierung der Verkleidung

Richten Sie die Plane mit der runden Aussparung mittig vor der Ablassöffnung des Containers aus und befestigen Sie die Plane am oberen Holzrahmen und an den Paletten unten mit Schrauben. Hierbei empfehlen wir pro Seite jeweils drei Schrauben für den Holzrahmen und zwei Schrauben für die Palette zu verwenden.

Arbeiten Sie sich nun zuerst rechts herum und befestigen die Plane oben und unten mit Schrauben. Dann fahren Sie – von der Ablassseite aus betrachtet – links herum mit der Fixierung der kürzeren Planenseite fort. Am Ende wird die kurze Seite auf die längere Seite geklebt – Klett-/Flaschklebeband ist bereits angebracht.



© Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Hinweis: Ziehen Sie dazu erst kurz vor dem Fixieren des Planen-Endstücks die Schutzfolie vom Klebestreifen ab!

Wichtig: An der Stelle, wo der Anschluss für den Regensammler gesetzt wurde, mit einem Cuttermesser ein Loch mit rund 35 mm Durchmesser für den Schlauch ausschneiden.

④ Fertigstellung

Ziehen/Schieben Sie nun die Paletten (!) mit dem darauf aufliegenden Container vorsichtig an seinen finalen Standort. Achten Sie darauf, dass es nicht zu Verschiebungen des Aufbaus kommt und der Aufbau stabil und in Waage steht. Verbinden Sie dann den Wassereinfluss (Schlauch/Rohr) mit dem Fallrohr – je nach den individuellen Gegebenheiten.

